










FULL CONTROL
BOARD MANUAL

<https://www.bft-automation.com/qrcodemanual/D814456>


DEIMOS ULTRA BT B 400 DEIMOS ULTRA BT B 600




D814456 0ADAO_01 10-01-25






IT	Verifica la tua composizione nell'etichetta imballo.
EN	Check your composition on the packaging label
FR	Vérifiez votre composition sur l'étiquette d'emballage.
ES	Controla la composición de tu kit en la etiqueta del embalaje
DE	Überprüfen Sie Ihre Zusammenstellung auf dem Verpackungsetikett.
NL	Controleer uw samenstelling op het verpakkingsetiket.
PT	Verifique a composição no rótulo da embalagem
EL	Ελέγξτε τη σύνθεση του κιτ στην ετικέτα της συσκευασίας
PL	Prosimy sprawdzić zawartość zestawu na etykiety opakowania
RU	Проверьте комплектацию на этикетке упаковки.
CS	Zkontrolujte složení sady na štítku obalu.
TR	Ambalaj etiketindeki bileşiminizi kontrol edin
HR	Na etiketi provjerite sastav svojeg paketa
RO	Verificați-vă compoziția de pe eticheta ambalajului
تحقق من التركيبة إلى ملصق العبوة AR	






Example




	DEIMOS ULTRA BT B 400	DEIMOS ULTRA BT B 600
	220-230 V 50/60 Hz	
P stand-by	0,43 W	
Pmax	80 W	100 W
	433,92 MHz	
IP	44	
	-20°C / +60°C	
cycles/h	25	
	<70 dBA	
Speed max	16 m/min	14 m/m in
	200 kg-20 Nm	300 kg-30 Nm
	400 kg-20 Nm	600 kg-30 Nm






4


A



B




5





6

Sinistra
Left
Gauche
Links
Izquierda
Links
Esquerda
Αριστερά
Lewa
Лево
Vlevo
Sol
Lijevo
Stânga
اليسار




L








R

Destra
Right
Droite
Rechts
Derecha
Rechts
Direita
Δεξιά
Prawo
Pravo
Vpravo
Sağ
Desno
Dreapta
اليمين




7




6.4




5-10 mm




7



IT	APERTURA COPERTURA SCHEDA	NL	KAARTAFDEKKING OPENEN	CS	OTEVÍRÁNÍ KRYTU KARTY
EN	OPENING BOARD COVER	PT	ABERTURA COBERTURA PLACA	TR	KART KAPLAMASININ AÇILMASI
FR	OUVERTURE DU COUVERCLE DE LA CARTE	EL	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	HR	OTVARANJE POKLOCA PLOČE
DE	ÖFFNUNG KARTENABDECKUNG	PL	OTWIERANIE OSŁONY KARTY	RO	DESCHIDEREA CAPACULUI DULAPULUI
ES	APERTURA CUBIERTA TARJETA	RU	ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ ПЛАТЫ	AR	جارِ فتح غطاء اللوحة








IT	CHIUSURA COPERTURA SCHEDA	NL	KAARTAFDEKKING SLUITEN	CS	ZAVÍRÁNÍ KRYTU KARTY
EN	CLOSING BOARD COVER	PT	FECHE COBERTURA PLACA	TR	KART KAPLAMASININ KAPANMASI
FR	FERMETURE DU COUVERCLE DE LA CARTE	EL	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	HR	ZATVARANJE POKLOCA PLOČE
DE	SCHLIESSUNG KARTENABDECKUNG	PL	ZAMYKANIE OSŁONY KARTY	RO	ÎNCHIDEREA CAPACULUI DULAPULUI
ES	CIERRE CUBIERTA TARJETA	RU	ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ ПЛАТЫ	AR	جارِ إغلاق غطاء اللوحة




M1
10 11
Blue * Red **

MAGNETIC LIMIT SWITCHES



9

**MENÙ SEMPLIFICATO - SIMPLIFIED MENU - MENU SIMPLIFIÉ -
VEREINFACHTES MENÜ - MENÙ SEMPLIFICADO - VEREENVOUDIGD MENU -
MENU PROGRAMAÇÃO INSTALAÇÃO - ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
MENU USTAWIEŃ INSTALACJI - МЕНЮ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ - MENU PRO NASTAVENÍ
ZAŘÍZENÍ - TESİSİ AYARLAMA MENÜSÜ - القائمة المبسطة
POJEDNOSTAVLJENI IZBORNIK - ZJEDNODUŠENÉ MENU**



**LEGENDA - LEGENDE - LEGEND - LEYENDA - ΥΠΟΜΝΗΜΑ -
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ - ANLAMLAR - أسطورة**



IT	Cancello chiuso
EN	Gate closed
FR	portail fermé
ES	puerta cerrada
DE	Tor geschlossen
NL	hek gesloten
PT	portão fechado
EL	πύλη κλειστή
PL	brama zamknięta
RU	закрытые ворота
CS	brána zavřena
TR	kapi kapalı
HR	Vrata zatvorena
RO	Barieră închisă
البوابة مغلقة AR	



IT	Salvataggio in corso
EN	Saving
FR	sauvegarde en cours
ES	copia de seguridad en curso
DE	Backup läuft
NL	back-up wordt uitgevoerd
PT	backup em curso
EL	δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξέλιξη
PL	wykonywanie kopii zapasowej w toku
RU	выполняется резервное копирование
CS	probíhá zálohování
TR	yedekleme devam ediyor
HR	Spremanje
RO	Salvare
حفظ AR	





IT	Cancello aperto
EN	Gate opened
FR	portail ouvert
ES	puerta abierta
DE	Tor offen
NL	hek geopend
PT	portão aberto
EL	πύλη ανοιχτή
PL	brama otwarta
RU	открытые ворота
CS	brána otevřena
TR	kapi açık
HR	Vrata otvorena
RO	Barieră deschisă
البوابة مفتوحة AR	



IT	Azione da fare rapidamente
EN	To do quickly
FR	action à faire rapidement
ES	la acción se debe realizar rápidamente
DE	Maßnahme schnell durchzuführen
NL	moet snel worden uitgevoerd
PT	ação a executar rapidamente
EL	ενέργεια που πρέπει να γίνει γρήγορα
PL	działania, które należy podjąć szybko
RU	быстро выполняемая операция
CS	akce, která má být provedena rychle
TR	hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek eylem
HR	Brzo učiniti
RO	A se efectua rapid
للقيام بسرعة AR	


IT	APERTURA VERSO DESTRA
EN	OPENING TO THE RIGHT
FR	OUVERTURE VERS LA DROITE
DE	ÖFFNUNG NACH RECHTS
ES	APERTURA HACIA LA DERECHA
NL	OPENING NAAR RECHTS
PT	ABERTURA PARA A DIREITA
EL	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ
PL	OTWARCIE W PRAWO
RU	ОТКРЫВАНИЕ ВПРАВО
CS	OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOPRAVA
TR	SAĞA DOĞRU AÇILMA
HR	OTVARANJE UDESNO
RO	DESCHIDERE CĂTRE DREAPTA

AR الفتح إلى اليمين



(IT) *Memorizzazione dei trasmettitori*
(EN) *Memorisation of transmitters*
(FR) *Mémorisation des émetteurs*
(DE) *Speicherung der sender*
(ES) *Memorización de los transmisores*
(NL) *Opslaan van zenders*
(PT) *Memorização dos transmissores*
(EL) *Αποθήκευση πομπών στη μνήμη*
(PL) *Zapamiętywanie poleceń sterowania nadajników*
(RU) *Сохранение датчиков радиоуправления*
(CS) *Paměť dálkových vysílačů*
(TR) *Radio verici hafızaya alınması*
(HR) *Memoriziranje daljinskog odašiljača*
(RO) *Memorarea transmțătoarelor*
(AR) *حفظ أجهزة التحكم عن بعد*




(IT) Ripetere l'operazione se ci sono altri trasmettitori
(EN) Repeat operation if there are other transmitters
(FR) Répète l'opération si d'autres émetteurs
(DE) Wiederholen Sie den Vorgang, wenn weitere Sendevorhanden sind
(ES) Repita la operación si hay otros transmisores a distancia
(NL) Herhaal de handeling als er andere radiografische zenders
(PT) Repetir a operação se houver outros transmissores
(EL) Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν υπάρχουν άλλα πομπών
(PL) Powtórz operację, jeśli występują inne polecenia sterowania nadajników
(RU) Повторите операцию, если есть другие пункты радиуправления
(CS) Pokud jsou k dispozici další vysílače, akci zopakujte
(TR) Eğer diğer radyo verici varsa işlemi tekrarlayın
(HR) Ponovite postupak ako postoje drugi daljinskog upravljači
(RO) Repetați operațiunea dacă există alte răsmitătoarelor
(AR) كر العملية إذا كانت هناك أجهزة تحكم عن أخرى




Display in English

EN OPENING TO THE LEFT
 NL OPENING NAAR LINKS
 PT ABERTURA PARA A ESQUERDA
 EL ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 PL OTWARCIE W LEWO
 RU ОТКРЫВАНИЕ ВЛЕВО
 CS OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOLEVA
 TR SOLA DOĞRU AÇILMA
 HR OTVARANJE ULJEVO
 RO DESCHIDERE CĂTRE STÂNGA


الفتح إلى اليسار AR




(EN)Language - (NL)Taal - (EL)Γλώσσα - (PL)Język - (RU)Язык -
 (CS)Jazyk - (TR)Dil - (HR)Jezik - (RO)Limbă - اللغة (AR)



(EN)direction - (NL)richting - (EL)Κατεύθυνση - (PL)Kierunek - (RU)Направление - (CS)Směr - (TR)yönü -
 (HR)Smjer - (RO)Direcție - اتجاه (AR)




(EN)Customisation - (NL)Aanpassing - (EL)Εξατομίκευση - (PL)Dostosowanie - (RU)Персонализация - (CS)Personalizace -
 (TR)Kişiselleştirme - (HR)Individualizacija - (RO)Personalizare - التخصيص (AR)





(EN) Memorisation of transmitters
 (NL) Opslaan van zenders
 (EL) Αποθήκευση πομπών στη μνήμη
 (PL) Zapamiętywanie poleceń sterowania nadajników
 (RU) Сохранение датчиков радиоуправления
 (CS) Paměť dálkových vysílačů
 (TR) Radyo kumandaların hafızaya alınması
 (HR) Memoriziranje daljinskog odašiljača
 (RO) Memorarea transmițătoarelor
 حفظ أجهزة التحكم عن بُعد (AR)

(EN) Repeat operation if there are other transmitters
 (NL) Herhaal de handling als er andere radiografische zenders
 (EL) Επανάλαβε τη διαδικασία εάν υπάρχουν άλλα πομπών
 (PL) Powtórz operację, jeśli występują inne polecenia sterowania nadajników
 (RU) Повторите операцию, если есть другие пульты радиоуправления
 (CS) Pokud jsou k dispozici další vysílače, akci zopakujte
 (TR) Eğer diğer radyo kumandaların varsa işlemi tekrarlayın
 (HR) Ponovite postupak ako postoje drugi daljinskog upravljači
 (RO) Repetați operațiunea dacă există alte rașmițătoarelor
 كرر العملية إذا كانت هناك أجهزة تحكم عن بعد أخرى (AR)





(EN)Automatic adjustment of force - (NL)Automatische krachtregeling - (EL)Αυτόματη ρύθμιση της δύναμης - (PL)Automatyczna regulacja siły - (RU)Автоматическая
 регулировка усилия - (CS)Automatické nastavení síly - (TR)Otomatik güç ayarı - (HR)Automatsko namještanje sile - (RO)Reglarea automată a forței - الضبط التلقائي للقوة (AR)





t c A



LEGENDA - LEGENDE - LEGEND - LEYENDA - ΥΠΟΜΝΗΜΑ - LEGANDA - ЛЕЗАНТА - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ - VYSVĚTLIVKY - ANLAMLAR - LEGENDĂ - أسطورة



(IT)Premiere 2 volte rapidamente sul tasto OK - (EN) Press the OK button 2 times in quick succession - (FR)Appuyer 2 fois rapidement sur la touche OK
(ES)Pulse rápidamente el botón OK 2 veces - (DE)Drücken Sie 2 Mal schnell die Taste OK - (NL)Druk 2 keer snel op de knop OK
(PT) Premir rapidamente no botão OK 2 vezes - (EL)Πατήστε γρήγορα το κουμπί OK 2 φορές - (PL)Naciśnij szybko przycisk OK 2 razy (RU)Быстро нажмите кнопку OK 2 раза - (CS)Stiskněte tlačítko OK 2krát v rychlém sledu - (TR)2 kez hızlı bir şekilde OK düğmesine basın
(HR) Tipku OK redu brzo pritisnite 2 puta zaredom.-(RO) Apăsăți butonul OK de 2 ori în succesiune rapidă - (AR) اضغط على زر موافق 2 مرات في تعاقب سريع




(IT)premere finché compare il parametro desiderato - (EN) press until the desired parameter appears - (FR)appuyer jusqu'à voir le paramètre désiré
(ES)Pulse hasta que aparezca el parámetro deseado - (DE)drücken, bis der gewünschte Parameter erscheint - (NL)druk tot de gewenste parameter verschijnt
(PT) premir até encontrar o parâmetro desejado - (EL)πατήστε μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή παράμετρος
(PL)naciskaj do momentu pojawienia się żadanego parametru - (RU)удерживайте до появления желаемого параметра
(CS)tiskněte, dokud se nezobrazí požadovaný parametr - (TR)istenen parametre görülene kadar basın - (HR) pritišćite sve dok se ne pojavi željeni parametar - (RO) apăsați până când apare parametrul dorit - (AR) اضغط حتى تظهر المعلمة المطلوبة

PrG

(IT)Programmazione - (EN) Programming - (FR)Sauvegarde en cours - (ES)Copia de seguridad en curso - (DE)Backup läuft - (NL)back-up wordt uitgevoerd
(PT) backup em curso - (EL)δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξέλιξη - (PL)wykonywanie kopii zapasowej w toku - (RU)выполняется резервное копирование - (CS)probíhá zálohování - (TR)yedekleme devam ediyor - (HR) Programiranje - (RO) Programarea - (AR) برمجة

IT	Voglio impostare il tempo di chiusura automatica	DE	Ich möchte die Zeit für die automatische Schließung einstellen	PL	Chcę ustawić czas automatycznego zamknięcia	HR	Doresc să setez ora de închidere automată
EN	I want to set the automatic closing time	NL	Ik wil de automatische sluitingstijd instellen	RU	Хочу установить время автоматического закрытия	RO	Želim namjestiti vrijeme zatvaranja.
FR	Je veux régler le temps de fermeture automatique	PT	Desejo configurar o tempo de fecho automático	CS	Chci nastavit čas automatického zavírání	AR	أريد ضبط وقت الإغلاق التلقائي
ES	Se desea configurar el tiempo de cierre automático.	EL	Θέλω να ρυθμίσω τον χρόνο αυτόματου κλεισίματος	TR	Otomatik kapanma süresini ayarlamak istiyorum		



↑ maxi 120"
↓ mini 0"



IT	Voglio attivare/disattivare la chiusura automatica	DE	Ich möchte die automatische Schließung aktivieren/deaktivieren	PL	Chcę włączyć/wyłączyć automatyczną blokadę	HR	Želim aktivirati/deaktivirati automatsko zatvaranje
EN	I want to activate/deactivate the automatic closure	NL	Ik wil de automatische sluiting in-/uitschakelen	RU	Я хочу включить/выключить автоматическое закрытие	RO	Doresc să activez/dezactivez închiderea automată
FR	Je souhaite activer/désactiver la fermeture automatique	PT	Desejo ativar/desativar o fecho automático	CS	Chci aktivovat/deaktivovat automatické zavírání	AR	أريد تفعيل/إلغاء تفعيل الإغلاق التلقائي
ES	Quiero activar/desactivar el cierre automático	EL	Θέλω να ενεργοποιήσω/απενεργοποιήσω το αυτόματο κλείσιμο	TR	Otomatik kapanmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istiyorum		






Diagram illustrating a sequence of actions for a task:

- Start with a clock icon labeled $x2$.
- Proceed to a box labeled **PARAN**.
- Proceed to a box labeled **LOGIC**.
- Proceed to a box labeled **tcA**.
- Proceed to a box labeled **1 SAFE**.
- Proceed to a box labeled **0**.
- Proceed to a box labeled **5**.
- End with a thumbs up icon.

A feedback loop arrow points from the **1 SAFE** box back to the **1 SAFE** box, labeled **PHOT CLOSE**.

IT	Voglio impostare l'apertura pedonale dal trasmettitore
EN	I want to set pedestrian opening by transmitter
FR	Je souhaite régler l'ouverture piétonne par émetteur
DE	Ich möchte die Fußgängeröffnung über die sender einstellen
ES	Quiero configurar la apertura peatonal desde el transmisor
NL	Ik wil de voetgangerspoort instellen met zenders bediening
PT	Quero configurar a abertura pedonal por transmissore
EL	Θέλω να ρυθμίσω το άνοιγμα για τους πεζούς από το πομπή




PL	Chcę ustawić funkcję otwierania przejścia dla pieszych ze sterowania nadajników
RU	Я хочу настроить пешеходный проход с пульта радиоуправления
CS	Chci nastavit otevírání pro chodce pomocí rádiového ovládání
TR	Uzaklan verici yaya açılması ayarlamak istiyorum
HR	Doresć sa setez deschiderea pietonală prin daljinskog de la distanță
RO	Țelul namjestiti otvaranje za pešake sa daljinskog transmitađtorar
AR	أريد تعيين فتح مدخل المشاة بواسطة التحكم عن بعد



IT	CANCELLAZIONE TRASMETTITORI
EN	TRANSMITTERS CANCELLATION
FR	ANNULATION DES ÉMETTEURS
DE	LÖSCHEN DER SENDER
ES	ELIMINACIÓN TRANSMISORES
NL	WISSEN ZENDERS

PT	CANCELAMENTO DE TRANSMISSORES
EL	ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΜΠΩΝ
PL	KASOWANIE NADAJNIKÓW
RU	УДАЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ
CS	SMAZÁNÍ VYSÍLAČŮ
TR	VERİCİ İPTALI

HR	OTKAZIVANJE ODAŠILJAČA
RO	ȘTERGEREA TRANSMIȚĂTOARELOR
AR	لغاء أجهزة الإرسال









END



IT	MANOVRA MANUALE
EN	MANUAL OPENING
FR	OUVERTURE MANUELLE
ES	APERTURA MANUAL
DE	MANUELLE ÖFFNUNG
NL	HANDMATIGE OPENING
PT	ABERTURA MANUAL
EL	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ



PL	OTWIERANIE RĘCZNE
RU	РУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ
CS	MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ
TR	MANUEL AÇMA
HR	RUČNO OTVARANJE
RO	DESCHIDERE MANUALĂ
فتح يدوي	AR



IT	Attenzione! Non spingere VIOLENTEMENTE l'anta del cancello.
EN	Warning! Do not push the gate WITH EXCESSIVE FORCE
FR	Attention! Ne poussez pas VIOLEMMENT le vantail du portail.
ES	¡Atención! No empuje CON VIOLENCIA la hoja de la puerta.
DE	Achtung! Schieben Sie den Torflügel nicht MIT GEWALT an.

NL	Let op! Duw niet MET GEWELD tegen de deur van het hek.
PT	Atenção! Não empurrar COM FORÇA a folha do portão.
EL	Προσοχή! Μην σπρώχνετε ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ το φύλλο της πύλης.
PL	Uwaga! Nie należy GWAŁTOWNIE popychać skrzydła bramy.
RU	Внимание! Не толкайте СЛИШКОМ СИЛЬНО створку ворот.

CS	Pozor! Na křídlo brány netlačte PRÍLIŠNOU SILOU.
TR	Dikkat! Kapının kanadını ŞİDDETLİ bir şekilde itmeyin.
HR	Nemojte gurati vrata uz primjenu PREKOMJERNE SILE!
RO	Nu împingeți bariera CU FORȚĂ EXCESIVĂ.
AR	لا تدفع البوابة بقوة زائدة



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

